



JONNESWAY
EXTRACTOR DE INYECTORES
UNIVERSAL AI020205

CÓDIGO: MI-JON-056831

Método de uso:

Esta herramienta se encuentra principalmente en la válvula solenoide del inyector de combustible. Gire la perilla de fijación para sujetar el inyector de combustible. Después de la sujeción, tire del martillo deslizante hacia arriba y hacia abajo repetidamente para sacar el inyector de combustible del motor.

Ficha Técnica