



JONNESWAY  
EXTRACTOR DE INYECTORES  
UNIVERSAL AI020205

CÓDIGO: MI-JON-056831

Método de uso:

**Preparación:** Limpia el área alrededor del inyector de combustible.

**Colocación:** Instala la herramienta en la válvula solenoide del inyector, asegurando una alineación correcta.

**Fijación:** Gira la perilla de fijación para sujetar firmemente el inyector.

**Extracción:** Usa el martillo deslizante, tirándolo repetidamente hacia arriba y abajo para liberar el inyector.

**Finalización:** Retira el inyector y verifica su estado antes de repararlo o reemplazarlo.

Ficha Técnica